

Sprinter Run-IQ Lite



Blokace kódem PIN

Jednotka Sprinter Run-IQ Lite je před odesláním z výroby, z bezpečnostních důvodů (odcizení, ztráta..), zabezpečena kódem PIN. Ten slouží k **dočasnému blokování** jednotky na předem stanovený maximální počet spuštění.

Po plné úhradě za objednané zařízení je zákazníkovi zaslán bezpečnostní kód PIN k plné aktivaci zařízení. Zaslání je možné formou e-mailu.

Funkce blokování jednotky:



FREE START:

15

Jednotka má předem nastavený čítač pro maximální počet spuštění, při každém startu jednotky je uživatel informován o zbývajícím počtu možných spuštění.



Po vyčerpání je zobrazena výzva pro zadání kódu PIN k trvalému odblokování.

PIN kód je následně potřeba zadat a potvrdit.

Správný kód je potvrzen ikonou odemčeného zámku

PIN kód je možné zadat i předčasně v případě jeho znalosti a to v sekci nastavení



Stiskem ikony zámku odemčení

